SILVERLINE®

Modelo:
DC-JS6

TORRES
PARA AUTOMÓVIL

Capacidad:

6 t

12
Posiciones
AJUSTABLES

Manual de Uso

PÓLIZA DE GARANTÍA

Este producto está **garantizado por 1 año** contra cualquier defecto que surja de fabricación, materiales y mano de obra. Esta garantía es válida a partir de la fecha señalada en esta póliza o la nota de compra donde se adquirió el producto. Para hacer válida esta garantía o en caso de que requiera partes y refacciones acuda con el producto, la presente póliza debidamente sellada o la nota de compra en el lugar donde adquirió el producto o en el domicilio del importador. Los gastos que genere la transportación del producto para su reparación o cambio físico serán cubiertos por el importador.

Ubicada en: D'Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V., ubicado en Calle Nueva # 9, Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53370, R.F.C. DIN990125450.

Esta garantía no es efectiva cuando: Se exija fuera del periodo establecido a partir de la fecha de compra indicada en la presente póliza. Cuando el producto no se use adecuadamente. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña. Cuando el producto sea modificado o reparado por personal no calificado y autorizado por el importador. En caso de que no existan partes o refacciones para la reparación de este producto se cubrirá la reposición física del mismo.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

PRECAUCIONES

Manéjese con cuidado. Antes de dar servicio y deslizarse debajo de su automóvil asegúrese que la carga y las torres estén estables. No trabaje bajo el automóvil si se han desmontado las llantas.
La omisión de estas instrucciones puede causar daños humanos y materiales. No trate de levantar el automóvil si los soportes se están utilizando en el otro extremo del automóvil.

RECOMENDACIONES

Asegúrese de poner el freno de mano del automóvil.
Siempre deben de utilizarse las torres en pares pero **nunca intente soportar un automóvil con dos torres en diagonal, para soportar un automóvil en sus 4 ejes se requiere de 2 pares de torres.**
Centre la carga en la base de la torre. Examine periódicamente las torres por su seguridad.

IMPORTANTE:
NO SOBRECARGUE LA TORRE MÁS ALLÁ DE SU CAPACIDAD.

SOBRECARGARLO PUEDE DAÑAR O PROVOCAR LA FALLA DE LA TORRE.

POSICIONE LA CARGA EN EL CENTRO DE LA PLACA.

SIEMPRE USANDO LAS TORRES EN PARES Y SOBRE UNA SUPERFICIE DURA Y PLANA CAPÁZ DE SOPORTAR LA CARGA JUNTO CON LAS TORRES.

SI SE PUSIERAN SOBRE OTRA SUPERFICIE PODRÍA RESULTAR EN INESTABILIDAD Y POSIBLE PERDIDA DE LA CARGA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad:	**6 t**
Altura mínima:	**40 cm**
Altura máxima:	**59 cm**
Posiciones:	**12 (ajustables)**

OPERACIÓN

Consulte el manual del automóvil para el apropiado procedimiento de levante, primero levante con un gato en áreas especificadas por el fabricante.
Posicione las torres bajo el automóvil en los puntos especificados por el fabricante como puntos apropiados de soporte de carga.
Para ajustar las torres, sostenga la palanca arriba mientras levanta la columna central de la palanca de asiento hasta que tenga la altura deseada, apriete hacia abajo la palanca para que la uña de ajuste atore en los dientes localizados en la columna central.
Asegúrese que la uña de ajuste esté bien enganchada a los dientes de la columna central.
Cuidadosamente baje con el gato la carga sobre las torres mecánicas.

PARTES DE LAS TORRES DE AUTOMÓVIL

1. Palanca de asiento.
2. Columna central.
3. Uña de ajuste.
4. Palanca.



Servicio técnico en **www.silverlinemexico.com**

Importado por: D`Castro Importadores de Norteamérica S.A. de C.V., Calle Nueva # 9, Industrial Alce Blanco, Naucalpan de Juárez, México, C.P. 53370, Hecho en China, R.F.C. DIN990125450, Tel.: (55) 5359 6466, ventas@silverline.us www.silverline.us